



3521



3585



6181



RTR-E7712



RAM 784 Z



RAM 831 TOP2



ETR 060 N

Een thermostaat staat in voor de regeling en het constant houden van de ingestelde temperatuur in een lokaal.

De plaats van opstelling in de kamer is belangrijk. Plaats een thermostaat altijd op een binnenmuur, op een hoogte van ± 150 cm en bij voorkeur op de muur die tegenover het verwarmingstoestel staat. Houd voldoende afstand van een venster en vermijd beïnvloeding door zonneschijn. Een thermostaat kan niet nauwkeurig werken achter een deur, een kast of een gordijn.

Technische kenmerken

| Type | 3521 | 3585 | 6181 | RTR-E7712 | RAM 784 Z | RAM 831 TOP2 | ETR 060 N |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| BC-nr. | A0000479 | A0000480 | A0000481 | A0000484 | A0000482 | A0001911 | A0000774 |
| Spanning in V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Schakelbare stroom in A | 16 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5-10 |
| Instelbereik | 5 tot 30°C | 5 tot 30°C | 5 tot 30°C | 5 tot 30°C | 6 tot 26°C | 10 tot 30°C | 0 tot 60°C |
| Hoofdschakelaar | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee |
| Schakelaar dagelement | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
| Vergrendelbare instelling | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee |
| Mechanisch/elektronisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | elektronisch | | elektronisch | elektronisch |
| Klokthermostaat | nee | nee | nee | nee | analoog | digitaal | nee |
| Beschermingsgraad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP20 | IPX0 |
| HxBxD in mm | 74x74x25 | 74x74x25 | 74x74x25 | 74x127x28 | 84x150x32 | 98x145x32 | 86x36x60 |
| Extra | | | | | batterij | batterij | |